MODE D'EMPLOI

APPAREIL À CROQUE-MONSIEUR

SA4F

www.primo-elektro.be

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈSVENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

PRÉCAUTIONS

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil.
Ne touchez pas aux surfaces chauffantes, servez-vous des poignées et boutons de l'appareil.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
Veillez à ce que les enfants n'utilisent l'appareil que sous surveillance.
Il convient de surveiller les enfants pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Veillez à ne pas placer l'appareil à croque-monsieur à proximité de matières inflammables.
L'appareil à croque-monsieur doit être placé de telle manière que l'air puisse circuler librement autour de lui.
Lorsque l'appareil est tombé et/ou est abîmé, confiez-en la réparation à un technicien professionnel spécialisé.
N'éliminez jamais les restes au moyen d'objets tranchants.
N'utilisez jamais l'appareil à croque-monsieur lorsque la fiche et/ou le cordon sont défectueux.
Si le câble extérieur souple ou le cordon de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification equivalente.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même, ceci afin d'éviter tout risque.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisantion de l'appareil.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

MODE D'EMPLOI

Cet appareil est destiné au seul usage domestique.
Veillez à ce que les plaques chauffantes soient nettes. Si nécessaire, nettoyez-les au moyen d'un chiffon propre humide.
Avant la première utilisation, enduisez les plaques chauffantes d'huile alimentaire, de beurre ou de margarine.
Abaissez le couvercle.
Branchez l'appareil. Le témoin du courant et le témoin de la température s'allument aussitôt et l'appareil commence à chauffer. Préchauffez l'appareil jusqu'à ce que le témoin de la température s'éteigne. L'appareil à croque-monsieur est au température.
Entre-temps, vous pouvez préparer les croques. Levez le couvercle et mettez les croques sur les deux plaques inférieures.
Abaissez le couvercle. Attention : de la vapeur peut s'échapper de la machine par les côtés. Veillez à ce qu'aucune partie du corps ne soit en contact avec cette vapeur.

Verrouillez le couvercle au moyen du mécanisme de sécurité.
Le temps de cuisson dépend du résultat recherché et de la garniture utilisée.
Pour rester à température constante et éviter toute surchauffe, l'appareil chauffe et s'arrête successivement, comme l'indique le témoin.
Lorsque les croques sont prêtes, déverrouillez et levez le couvercle. Retirez ensuite les croques au moyen d'une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez en aucun cas un objet en métal : vous risqueriez d'abîmer la couche anti-adhérente.
Débranchez l'appareil dès que vous avez terminé de vous en servir.

ENTRETIEN

Cet appareil a besoin de très peu d'entretien. S'il est défectueux, portez-le à réparer.

Nettoyage : NE PLONGEZ JAMAIS DANS UN LIQUIDE. DEBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE TOUJOURS REFROIDIR AVANT DE LE NETTOYER.

Nettoyage de l'intérieur :
Nettoyez les plaques chauffantes au moyen d'une feuille de papier ménager absorbant ou d'un chiffon propre et doux. Bien que les plaques chauffantes soient recouvertes d'une couche anti-adhérente, il arrive que des restes y adhèrent. Pour les détacher, imprégnez les plaques d'huile alimentaire et laissez absorber durant 5 à 10 minutes. Retirez alors les restes au moyen d'une feuille de papier ménager. S'il reste toujours des traces de pâte, nettoyez les plaques au moyen d'un chiffon propre légèrement humide et d'un peu de détergent non abrasif.

Nettoyage de l'extérieur :
Nettoyez les faces extérieures de l'appareil à croque-monsieur au moyen d'un chiffon doux, sec et propre.